



ANLEITUNG TEDGUM



Demontage und Montage des Stabilisatorgummis für Mercedes W204 TED11549 (Anleitung Nr. 29)

Diese Anweisung stellt die sachgerechte Demontage und Montage des Stabilisatorgummis für die Mercedes C-Klasse (W204) vor.

Aufgrund der besonderen Art der Befestigung der originalen Stabilisatorgummis werden für den Zwecke der Montage neben den Gummiteilen auch Metallschellen mitgeliefert.

- 1 Bevor Sie die abgenutzten Buchsen ausbauen, ist ihre Position auf der Stabilisatorstange zu markieren.
- 2 Entfernen Sie die Stahlschelle und den vulkanisierten Gummi. Vor der Montage der neuen Gummis muss die Stange gründlich gereinigt werden.



Erweitern Sie die neue Schelle und legen Sie den Gummieinsatz in diese ein. Die Schelle muss so weit geöffnet werden, dass die Stabilisatorstange hineinpasst.



Das Bauteil auf der Stabilisatorstange montieren.



Die Schelle schließen, um das Spiel zu beseitigen. Der reparierte Stabilisator kann nun wieder im Fahrzeug eingebaut werden.



Ein sachgerecht montiertes Bauteil.



Dieses und andere Anleitungen stehen auf unserer Website zum Download bereit:
<https://www.tedgum.pl/de/technischer-support/>

Diese Anleitung hat Orientierungscharakter und dient der vereinfachten Verbildlichung der Durchführung der Reparatur. Die Firma TEDGUM haftet nicht für etwaige Fehler oder eine unsachgemäße Auslegung der Anweisung. Die Reparatur ist durch qualifiziertes Personal mit entsprechenden Werkzeugen und unter Beachtung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Alle Rechte vorbehalten. Die Anweisungen sind für Kunden und Benutzer der Produkte von TEDGUM bestimmt. Die Nutzung, das Kopieren und die Vervielfältigung der Anleitung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. TEDGUM untersagt.