



# ANLEITUNG TEDGUM



## Austausch der Motorträgerbuchse mit TEDGUM TED31041 Abzieher (Anleitung Nr. 35)

### TEDGUM® TED31041 puller

Der Abzieher ermöglicht die korrekte Demontage und Montage der Buchse direkt am Fahrzeug, ohne den Motorträger demontieren zu müssen. Dank des verstärkten Gewindes zeichnet sich der Abzieher durch eine hohe Haltbarkeit aus. Um den Betrieb zu erleichtern und einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, schmieren Sie die Bolzen und Lager vor jedem Gebrauch. Der Austausch des Motorträgers ist mit diesem Werkzeug viel einfacher.



Bevor Sie mit dem Austausch der Buchse beginnen, zerlegen Sie die untere Motorabdeckung und die hintere Motorhalterung und schrauben Sie die Stabilisatorhalterung ab.

Nachfolgend finden Sie den Austauschvorgang für die VW-Buchse 00728427:

1



Stecken Sie den Stopfen auf den Motorträger.

6



Richten Sie die Position des Stopfens im Loch aus und sichern Sie ihn zusätzlich mit einer Klemme – es ist sehr wichtig, die neu montierte Buchse nicht zu beschädigen.

2



Setzen Sie ein kleineres Fitting ein, um die verschlissene Buchse herauszudrücken. Die Einkerbung sollte so ausgerichtet sein, dass sie zum Heck des Fahrzeugs zeigt.

7



Setzen Sie einen größeren Beschlag auf den oberen Teil des Balkens. Die Kerbe sollte zum Heck des Fahrzeugs zeigen.

3



Montieren Sie den Führungsbolzen. Um Reibung während des Betriebs zu vermeiden, schmieren Sie das Bolzengewinde mit dem mitgelieferten Schmiermittel.

8



Platzieren Sie zwischen den neuen Buchsen ein Fitting, das beide Elemente in der Ausrichtung hält.

4



Montieren Sie eine größere Antriebshülse und ein größeres Anschlussstück zusammen mit einer Schraube von der Unterseite des Motorträgers.

9



Schmieren Sie die neuen Buchsen und die Motorträgerbuchse mit einem neutralen Schmiermittel. Setzen Sie die neuen Buchsen in die kleinere Führungshülse ein.

5



Drücken Sie die abgenutzten Buchsen heraus. Reinigen Sie nach dem Entfernen die Steckdose.

10



Das Loch in den Buchsen muss mit der Markierung auf der Führungshülse übereinstimmen.

11



Die Führungshülse sollte ebenfalls in einer Linie mit dem Loch im Motorträger platziert werden.

13



Entfernen Sie die Halterung, die beide Buchsen in Achsausrichtung hält.

12



Beginnen Sie mit dem Einpressen neuer Buchsen. Entfernen Sie nach dem Einpressen der Buchsen den Abzieher.

## ANWENDUNGEN FÜR ABZIEHER:

**AUDI** A3, Q3, TT **SEAT** Alhambra, Altea, Leon, Toledo,  
**SKODA** Octavia, Superb, YETI **VW** Caddy, Eos, Golf, Jetta,  
 Passat, Passat CC, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran



Dieses und andere Anleitungen stehen auf unserer Website zum Download bereit:  
<https://www.tedgum.pl/de/technischer-support/>

Diese Anleitung hat Orientierungscharakter und dient der vereinfachten Verbildlichung der Durchführung der Reparatur. Die Firma TEDGUM haftet nicht für etwaige Fehler oder eine unsachgemäße Auslegung der Anweisung. Die Reparatur ist durch qualifiziertes Personal mit entsprechenden Werkzeugen und unter Beachtung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Alle Rechte vorbehalten. Die Anweisungen sind für Kunden und Benutzer der Produkte von TEDGUM bestimmt. Die Nutzung, das Kopieren und die Vervielfältigung der Anleitung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. TEDGUM untersagt.

