



INSTRUKCJA TEDGUM



Instrukcja demontażu i montażu gumy stabilizatora Mercedes W204 TED11549 (Instrukcja nr 29)

Poniższa instrukcja przedstawia prawidłowy demontaż oraz montaż gumy stabilizatora dla Mercedes Klasy C (W204). Ze względu na szczególny sposób zamocowania oryginalnych gum stabilizatora do montażu, oprócz elementów gumowych, dołączone są także metalowe obejmy.

- 1 Zanim zdemontujemy zużyte tuleje, musimy zaznaczyć ich położenie na drążku stabilizatora.
- 2 Usuwamy stalową obejmę oraz usuwamy zwulkanizowaną gumę. Drążek musi być dokładnie oczyszczony przed montażem nowych gum.



3 Rozszerzamy nową obejmę oraz umieszczamy w niej gumowy wkład. Element musi być na tyle rozszerzony, aby do środka zmieścił się drążek stabilizatora.



4 Montujemy element na drążku stabilizatora.



5 Ściskamy obejmę, aby zlikwidować luz. Naprawiony stabilizator można ponownie zamontować w samochodzie.



6 Prawidłowo zamontowany element.



Ten i inne poradniki są do pobrania naszej stronie pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>

Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma TEDGUM nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcje przeznaczone są dla klientów i użytkowników produktów TEDGUM, wykorzystywania, kopiowanie i rozpowszechnianie instrukcji w innym celu bez pisemnej zgody firmy TEDGUM jest zakazane.