



# Инструкция TEDGUM



## Инструкция по разборке и сборке втулки стабилизатора Mercedes w204 TED11549

Следующие инструкции показывают правильную разборку и сборку втулки стабилизатора для Mercedes C-Class (W204).

Из-за особого способа крепления оригинальных втулок стабилизатора, при сборке, помимо резиновых элементов в комплект входят и металлические зажимы.

- 1 Перед снятием изношенных втулок необходимо отметить их положение на стабилизаторе поперечной устойчивости.
- 2 Снимаем стальной хомут и снимаем вулканизированную резину. Перед установкой новых втулок стабилизатор необходимо тщательно очистить.



3  
Расширяем новый хомут и вставляем в него резиновую вставку. Элемент должен быть достаточно широким, чтобы стабилизатор поперечной устойчивости поместился внутрь.



4  
Крепим элемент на стабилизатор поперечной устойчивости.



5  
Сжимаем хомут, чтобы исключить люфт. Отремонтированный стабилизатор можно монтировать в автомобиль.



6  
Правильно установленный элемент.



Это и другие руководства можно скачать на нашем сайте по адресу:

<https://www.tedgum.pl/ru/для-механика/>

Приведенные выше инструкции приведены только для иллюстрации и используются для упрощения того, как выполнять ремонт. TEDGUM не несет ответственности за любые ошибки или неправильное толкование инструкций. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием соответствующих инструментов и соблюдением надлежащих мер безопасности. Все права защищены. Инструкции предназначены для клиентов и пользователей продуктов TEDGUM, использование, копирование и распространение инструкций для других целей без письменного согласия TEDGUM запрещено.