



Инструкция TEDGUM



Обслуживание съемника TED99545 – BMW, Opel, Saab

TEDGUM® TED99545 для сайлентблоков 00086288, 00085621, 00504702

Съемник обеспечивает правильную сборку и разборку сайлентблока непосредственно на автомобиле. Благодаря использованию треугольной резьбы съемник характеризуется высокой прочностью. Чтобы облегчить работу и обеспечить правильную работу, смажьте винт и подшипники.

- 

1 Сложите заглушки, прежде чем демонтировать сайлентблок.
- 

2 Устанавливаем сайлентблок. Мы ставим правильные фитинги.
- 

3 Скручиваем вместе. Во время разборки мы проверяем, что сайлентблок правильно проходит через гнездо.
- 

4 Снимаем использованный сайлентблок и тщательно очищаем гнездо.
- 

5 Смазываем гнездо и соответственно устанавливаем новый сайлентблок.
- 

6 Надеваем правильные фитинги и убираем зазор.
- 

7 Во время сборки мы проверяем, правильно ли проходит сайлентблок через гнездо.
- 

8 Правильно установленный сайлентблок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

BMW SERIE 1 (e81, e82, e87, e88) **BMW SERIE 3** (e36, e46, e90, e91, e92, e93)

BMW X1 (e84) **X3** (e83) **Z1, Z4**

OPEL VECTRA (1995->2003) **SAAB 9-5** (1997->)



Это и другие руководства можно скачать на нашем сайте по адресу:

<https://www.tedgum.pl/ru/для-механика/>

Приведенные выше инструкции приведены только для иллюстрации и используются для упрощения того, как выполнять ремонт. TEDGUM® не несет ответственности за любые ошибки или неправильное толкование инструкций. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием соответствующих инструментов и соблюдением надлежащих мер безопасности. Все права защищены. Инструкции предназначены для клиентов и пользователей продуктов TEDGUM®. Использование, копирование и распространение инструкций для других целей без письменного согласия TEDGUM® запрещено.

